

Chaise d'évacuation Carry CF

Descriptif du produit

La chaise d'évacuation Carry CF est une solution pour évacuer des personnes en toute sécurité dans une position assise, en descendant un escalier. Une procédure simple permet de rendre l'Escape-Chair® CF entièrement fonctionnelle en quelques secondes.

Comment fonctionne la chaise d'évacuation Carry CF ?

Le système unique de glissement/freinage permet de freiner la Carry CF sur différents types d'escaliers, qu'ils soient en bois ou en béton. Ce système de freinage est optimisé par le poids de la personne évacuée, combiné à la pression exercée par l'utilisateur sur la poignée dans la direction des escaliers.



Caractéristiques techniques

Avantages de la chaise d'évacuation Carry CF:

- Idéale pour une évacuation rapide.
- Peut être utilisée par une seule personne.
- Prête à l'emploi en quelques secondes.
- Plus besoin de porter les personnes.
- Vitesse de descente déterminée par l'utilisateur (frein supplémentaire inutile).
- Se manœuvre facilement dans le flux d'évacuation.
- Occasionne un blocage minimal dans les escaliers.
- S'intègre parfaitement à votre plan d'urgence.
- Caisse à ceinture de glissement fermée et sécurisée.
- Certifiée CE, TÜV NORD et ISO.

Spécifications	Confort CF
Référence :	10040
Dimensions pliée (hauteur x largeur x profondeur) :	116 x 57 x 21 cm
Charge maximale :	185 kg
Angle maximal des escaliers :	45°
Poids :	± 15 kg
Dos ergonomique :	double
Prêt à l'emploi en quelques secondes :	oui
Vitesse de descente à définir soi-même :	oui
Cassette de courroie de glissement fermée :	oui
Certifié CE, TÜV & ISO 9001 :	oui
Manuel en 5 langues	oui
Panneau d'identification photoluminescent	oui
Crochets muraux	oui
Housse anti-poussière ignifugée	oui
Repose-pied :	oui
Accoudoirs :	oui
Appui-tête rembourré :	oui
Assise confort :	oui
Poignée télescopique 2 positions :	oui
Garantie, excepté pièces d'usure :	6